

# 펌웨어 릴리즈 노트

모델명 : SL-M3370FD, M3375FD, M3870FW, M4070FR

날짜:

2017년 5월 24일

버전	유형	변경내용
<b>V4.00.01.16</b> (2014-3-26)	문제점 수정	복사 실패 이슈 수정
	문제점 수정	여러 폰트를 PJI 을 통해 다운로드할 때, Easy Printer Manager 에서 다운로드된 폰트 리스트 업데이트안되는 문제 수정
<b>V4.00.01.27</b> (2014-12-23)	기능 추가	에러코드 추가
	문제점 수정	OTG 케이블 호환성 이슈 수정
		미사용 네트워크 포트 삭제(TCP 22 포트 등)
		SyncThru Web Service 에서 CA 인증서 업로드 안되는 문제 수정
		구글 클라우드 프린트 이슈 수정
<b>V4.00.01.28</b> (2015-2-4)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 기능 추가
<b>V4.00.01.30</b> (2015-10-5)	기능추가	삼성 클라우드 프린트의 토너 잔량 및 간단 셋업 기능 추가
		PCL5, PCL6, Postscript 에 신규 폰트 추가
		SPDS Android App 지원(서비스 엔지니어용)
		프록시 서버 인증 지원
		SMB/FTP 로 스캔하기의 최대 사용자 200명으로 늘림
	문제점수정	[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄, 등록해지 안됨 수정
		구글 클라우드 프린트의 프록시 인증 간헐적 안됨 수정
		구글 클라우드 프린트 확인 창 떴을 때 메모리 부족 발생 수정
		타임존 변경 안되는 문제 수정
		[SWAS Job Accounting] SWAS 에서 응답 없음 문제 수정
		[SyncThruAccount][NoHDD] 많은 인쇄명령 실행시 기록 누락수정
		테크모드에서 부품교체 메시지 표시 OFF 후에도 토너 교체 메시지 표시 문제 수정

<b>V4.00.02.07</b> (2016-5-11)	문제점 수정	기기 설정과 제품정보 페이지의 절전모드 설정값이 다르게 나옴
		정착기 에러(Fuser Error) 조건 개선
		USB PDF 인쇄 느림 문제 수정
		선명한 텍스트 기본값 변경
		M3375계열 소모품구매 웹사이트 링크 오류 수정
		전원 On, OFF 시, 시스템 무한 리부팅되는 문제 수정
<b>V4.00.02.09</b> (2016-5-31)	문제점 수정	드라이버 설치 및 시험인쇄 후 재부팅되는 문제 수정
<b>V4.00.02.13</b> (2016-8-26)	문제점 수정	이메일 셋팅, 팩스 주소록 지워지는 문제 수정
		펌웨어 업데이트 후 일부 기기설정값 지워지는 문제 수정
<b>V4.00.02.16</b> (2017-4-19)	기능 추가	PrinterON 2.0 버전 적용
	문제점 수정	Scan to SMB 데이터 전송속도 느림 이슈 및 성능 수정
		office 365 와 Gmail 에서 Scan to Email 동작 안되는 문제 수정
		프린터의 공유 폴더에 접속한 후 세트 재부팅되는 문제 수정
<b>V4.00.02.18</b> (2017-5-24)	문제점 수정	M4070FR 부팅시 간헐적 재부팅되는 문제 수정
		특정 불안정한 네트워크 환경에서 네트워크 차단되는 문제 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

## 펌웨어 업데이트 방법

### 프린터 진단 프로그램을 활용하여 업데이트하는 방법


바탕화면에 설치된 '프린터 진단' 아이콘을 실행하여 프린터 진단 실행하면  
간편히 펌웨어 업데이트하실 수 있습니다.

프린터 진단 프로그램이 설치되어 있지 않으면, 아래 주소에서 '프린터 진단' 을 실행하세요.

<http://www.samsungsetup.com/TS/Client/SPD/KR/Pop.html>

### 네트워크로 연결된 경우

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.

(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)

3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.

5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.